

# SANITILE® WB BASE PRIMER

**VYSOCE ÚČINNÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ PRO NASÁKAVÉ POVRCHY (OMÍTKY, BETON, SÁDROKARTON) A NENASÁKAVÉ POVRCHY (KERAMICKÉ DLAŽDICE, VYSOKOPEVNOSTNÍ CIHLY).**

## PŘEHLED HLAVNÍCH VÝHOD

- Vodou ředitelný epoxidový materiál s nevýrazným pachem
- Vynikající přilnavost i na velmi tvrdé, hladké a lesklé povrchy
- Dlouhá doba zpracovatelnosti

## INFORMACE O VÝROBKU

### Popis

Sanitile® WB Base Primer je dvousložkový, vodou ředitelný, epoxidový materiál s nevýrazným pachem.

### Použití

Sanitile® WB Base Primer se používá na zlepšení přilnavosti na velmi hutné neporézní podklady, jako jsou keramické dlaždice, vysokopevnostní cihly, tvrdé a lesklé materiály.

Pro renovaci starých nátěrů Sanitile High Gloss.

Slouží i jako základní nátěr (pečetící vrstva) na porézní materiály jako jsou beton, omítky nebo sádrokarton.

### Balení

Balení po 5l.

- Složka A: 4l
- Složka B: 1l

Barva: Bílá

## TECHNICKÉ INFORMACE

Teplotní rozsah při nanášení:	+5°C až +30°C
Poměr míchání (A:B):	4:1
Zpracovatelnost při 20°C:	6 hodin
Hustota:	1,4 – 1,5 kg/l
Teoretická vydatnost:	10m <sup>2</sup> /l
Praktická vydatnost:	Sniží teoretickou vydatnost až o 20%
Pevné látky:	45%
Tloušťka filmu:	45µm (suchý) ze 100µm (mokry)
Vzhled:	Matný / bílý
Čas schnutí (+20°C, 50% RV):	Suchý na dotek po 4 hod vytvrdnutý po 16 hod
Další nátěr (+20°C, 50% RV):	Min. 16 hod Max. 7 dní

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Příprava podkladu

Všechny volné nebo odlupující se nátěry musí být odstraněny. Poškozený povrch opravte kvalitní vysprávkovou maltou. Může být použito na Sanitile® ILT. Před aplikací nátěru se ujistěte, že plocha je čistá, suchá a zbavená všech nečistot. Plocha by měla být suchá a zbavená volných částí rzi, nečistot, oleje atd. Očistěte povrch pomocí vhodného mycího prostředku a vody. Nechte uschnout. Poškozený povrch doporučujeme opravit rychleschnoucí cementovou maltou.

### Mísení

Složky je nutné samostatně promíchat před jejich smícháním tak, aby se dobře spojily. Složky A a B jsou dodávány ve správném poměru. Přidejte celý obsah složky B do nádoby se složkou A a důkladně míchejte nejméně 5 minut, dokud nezískáte hladkou a homogenní směs. Před aplikací nechte 5 min. odstát.

**NEMÍCHEJTE ČÁST BALENÍ.** Špatně aktivovaný nebo nesprávně namíchaný produkt může způsobit nižší přilnavost nátěru, nižší odolnost a barevné změny.

**TECONS**

[www.tecons.cz](http://www.tecons.cz)

TECONS, spol. s r.o.  
Ovesná 4  
109 00 Praha 10  
+420 736 630 201  
[kovalak@tecons.cz](mailto:kovalak@tecons.cz)

# SANITILE<sup>®</sup> WB BASE PRIMER

---

## Nanášení

Nanášejte válečkem nebo malířským štětcem.

### Omezení

- Nenanášejte ani nenechte schnout při teplotách nižších než 5°C
- Neaplikujte, může-li dojít ke kondenzaci vodních par na podkladu
- Pokud teplota klesne pod 10°C doba tvrdnutí se prodlužuje
- Pokud je natíraná plocha vystavena povětrnostním vlivům chraňte čerstvý nátěr před deštěm a mrazem.

## Ředění

Nedoporučuje se.

## Čištění

Nářadí omyjte vodou ihned po použití.

## Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +5°C - +35°C v původním neporušeném obalu 2 roky při dodržení doporučení pro skladování. Chraňte před přímým sluncem a mrazem.

## OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bezpečnostních listech

## TECHNICKÝ SERVIS

Kontaktujte TECONS spol. s r.o., [www.tecons.cz](http://www.tecons.cz).

## ZÁRUKA

Firmy RPM/Belgium N.V., Alteco Technik GmbH ručí za to, že veškeré zboží je prosto jakýchkoli závad a že nahradí materiály, u nichž se prokáže, že jsou vadné. Zde uvedené informace a doporučení jsou výše uvedenými firmami považovány za přesné a spolehlivé.